Aquasloupky.cz

Návod na montáž sloupku

K montáži budeme potřebovat:

- Ztracené bednění 30 x 30 cm, půlený kus
- Šroubovací rychlospojku 1/2”
- Pytel betonové směsi
- 4x Závitové tyče
- 8x Matice a 8x podložka

Vykopejte základ pro sloupek a na jeho dno vytvořte vrstvu betonu. Do čerstvého betonu usaďte ztracené bednění a vyrovnejte jej do roviny. Nezapomeňte základem protáhnout hadici s přívodem vody.
Závitové tyče upevněte pomocí matic a podložek z obou stran montážního kola na spodní části AquaSloupku. Poté připojte přívod vody k rychlospojce vycházející ze sloupku. AquaSloupek se závitovými tyčemi usaďte na připravené místo a vyrovnejte jej do správné polohy. Následně prostor kolem sloupku zalijte betonem. Po úplném vytvrdnutí betonu je montáž hotová a AquaSloupek je připraven k používání.








V případě dotazů či nejasností nás neváhejte kontaktovat.
Tel.+420 734 613 584 info@aquasloupky.cz